

Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2020 г. N 248 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А и С воздушного пространства" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

12 октября 2020 г., 28 июня, 19 ноября 2021 г., 13 апреля 2022 г., 25 мая 2023 г.

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2017, N 9, ст. 1360), приказываю:

1. Утвердить:

границы зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (приложение N 1 к настоящему приказу);

границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) (приложение N 2 к настоящему приказу);

границы классов А и С воздушного пространства (приложение N 3 к настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 октября 2019 г. N 322 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А и С воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2019 г., регистрационный N 56481).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 3 декабря 2020 г.

Министр

Е.И. Дитрих

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2020 г.
Регистрационный N 59550

Приложение 2 изменено с 7 июля 2023 г. - Приказ Минтранса России от 25 мая 2023 г. N 185

Приложение N 2

**Утверждены
приказом Минтранса России
от 23 июля 2020 г. N 248**

Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов)

С изменениями и дополнениями от:

12 октября 2020 г., 28 июня, 19 ноября 2021 г., 13 апреля 2022 г., 25 мая 2023 г.

N п/п	Район аэродрома, аэроузла, вертодрома	Границы	
		Горизонтальные	Вертикальные
1	2	3	4
НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ			
264	Район аэродрома БАРНАУЛ	531018с 0825148в, 531330с 0824930в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (532148с 0833224в) до 531648с 0841642в, 531018с 0825148в	От земли до FL060
		540202с 0821827в, 540136с 0824700в, 540718с 0832412в, 540400с 0835900в, 535430с 0841400в, 533030с 0843006в, 531648с 0841642в, 531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 532040с 0821744в, 533332с 0821324в, 540202с 0821827в	Выше FL060 до FL190
265	Район аэродрома БЕРДСК (Центральный)	545300с 0833000в, 543600с 0834300в, 543000с 0832000в, 542400с 0824900в, 543000с 0822700в, 544100с 0825800в, 544500с 0830000в, 545300с 0833000в	От земли до FL040
266	Район аэродрома ГОРНО-АЛТАЙСК	522300с 0845940в, 522800с 0852300в, 523241с 0860333в, 521617с 0862412в, 515528с 0862204в, 514700с 0860300в, 514406с 0852147в,	От земли до FL110

		522300с 0845940в	
267	Район аэродрома ЕВСИНО	543524с 0834312в, 541800с 0834824в, 540754с 0832406в, 540212с 0824700в, 542324с 0824900в, 542924с 0832018в, 543524с 0834312в	От земли до FL040
268	Район вертодрома КАЛАЧИНСК	550000с 0740600в, 550800с 0741200в, 552200с 0742100в, 551600с 0751300в, 550800с 0751300в, 543800с 0752700в, 542600с 0750400в, 542900с 0742300в, 550000с 0740600в	От земли до FL040
269	Район аэродрома КЕМЕРОВО	Окружность радиусом 50 км с центром (551612с 0860627в)	От земли до FL060
		560400с 0890500в, 554156с 0885840в, 553436с 0884006в, 543200с 0873000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 543400с 0844200в, 545000с 0844000в, 551400с 0844200в, 553000с 0851200в, 554300с 0851200в, 554800с 0850400в, 560500с 0860000в, 560400с 0890500в	Выше FL060 до FL150
		554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 543100с 0884100в, 543300с 0875500в, 543200с 0873000в, 553436с 0884006в, 554156с 0885840в	Выше FL100 до FL150
270	Район аэродрома КЕМЕРОВО (Северный)	552200с 0860600в, 551700с 0860300в, 552200с 0851200в, 553900с 0851900в, 554100с 0853000в, 552400с 0855600в, 552200с 0860600в	От земли до FL040
271	Район аэродрома ЛЕСНОЙ	531100с 0834300в, 532200с 0834900в, 532100с 0842400в, 530500с 0842300в, 530700с 0840100в, 531100с 0834300в	От земли до FL100
272	Район аэродрома НОВОКУЗНЕЦК (Спиченково)	Окружность радиусом 50 км с центром (534843с 0865242в)	От земли до FL060
		543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 541400с 0852300в, 542100с 0852900в, 542700с 0854500в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в	Выше FL060 до FL150
		543300с 0875500в, 543100с 0884100в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543300с 0875500в	Выше FL100 до FL150
273	Район аэродрома НОВОСИБИРСК (Ельцовка)	550400с 0825900в, 550600с 0830000в, 550900с 0830100в, 551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в, 554700с 0831500в, 554900с 0841500в, 552400с 0844300в, 550900с 0834800в, 550700с 0831700в, 550400с 0825900в	От земли до FL265

274	Район аэродрома НОВОСИБИРСК (Толмачево)	552552с 0825736в, 551900с 0825200в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550700с 0831700в, 550720с 0832202в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 544911с 0831710в, 544500с 0830000в, 544100с 0825800в, 543518с 0824142в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 552552с 0825736в	От земли до FL040
		552552с 0825736в, 551900с 0825200в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550700с 0831700в, 550720с 0832202в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 552552с 0825736в	Выше FL040 до FL060
		560112с 0821542в, 560330с 0822624в, 560400с 0823124в, 560500с 0823800в, 561100с 0831200в, 560600с 0833700в, 560100с 0834800в, 560000с 0841500в, 560300с 0844000в, 554800с 0850400в, 554300с 0851200в, 553000с 0851200в, 551400с 0844200в, 545000с 0844000в, 544300с 0841800в, 544042с 0841600в, 543200с 0840900в, 543000с 0840800в, 541430с 0840242в, 540348с 0835900в, 540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540136с 0814354в, 542600с 0810100в, 543624с 0810142в, 544930с 0805800в, 545600с 0805600в, 551254с 0805930в, 551924с 0810106в, 552806с 0810806в, 553700с 0811500в, 554736с 0813506в, 555500с 0815200в, 560112с 0821542в	Выше FL060 до FL190
275	Район аэродрома Омск (Северный)	550530с 0734600в, 550230с 0740424в, 545754с 0740430в, 544648с 0740406в, 544112с 0733724в, 544706с 0732348в, 544812с 0731330в, 545600с 0732100в, 550000с 0733600в, 550530с 0734600в	От земли до FL070
276	Район аэродрома Омск (Центральный)	552324с 0730930в, 552124с 0733112в, 551630с 0735630в, 545955с 0740551в, 543900с 0735200в, 543130с 0731600в, 543930с 0724230в, 545630с 0723206в, 551558с 0724617в, 552324с 0730930в	От земли до FL060
		561333с 0735546в, 550425с 0754859в, 540409с 0752239в, далее по государственной границе до 550507с 0710118в, 553655с 0711326в, 561333с 0735546в	Выше FL060 до FL265
277	Район аэродрома	533800с 0834218в, 535400с 0834400в, 540400с 0835900в, 535900с	От земли до FL050

	СИБИРСКИЙ	0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0842300в, 532100с 0842400в, 533000с 0835000в, 533800с 0834218в	
278	Район аэродрома СТРЕЖЕВОЙ	605700с 0772300в, 605018с 0783219в, далее по часовой стрелке дуге окружности радиусом 50 км с центром (604250с 0773937в) до 603321с 0764806, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От земли до FL070
279	Район аэродрома ТАНАЙ	544300с 0850000в, 545700с 0850000в, 550000с 0851200в, 545700с 0852500в, 544700с 0853000в, 543600с 0852300в, 544300с 0850000в	От земли до FL060
280	Район аэродрома ТОМСК (Богашево)	560607с 0843921в, 561200с 0843050в, 561739с 0844955в, 562400с 0845500в, 562823с 0850101в, 563615с 0843527в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 46 км с центром (562259с 0851238в) до 560607с 0843921в	От земли до FL060
		570606с 0835254в, 570754с 0844412в, 570906с 0845824в, 570000с 0860000в, 560500с 0860000в, 554800с 0850400в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 561100с 0831200в, 570606с 0835254в	Выше FL060 до FL190
281	Район аэродрома ТОМСК (Головина)	562400с 0845500в, 561739с 0844955в, 561200с 0843050в, 562450с 0843050в, 562400с 0845500в	От земли до FL050

1 Географическая широта (первые две цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буква "с" - северная широта).

2 Географическая долгота (первые три цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буквы "в" и "з" - восточная и западная долгота соответственно).

3 Эшелон полета (буквы FL, после которых без пробела три цифры, соответствующие эшелону полета).

4 AMSL - над средним уровнем моря.

5 AGL - над уровнем земли.